



# HYDROFORCE

BY LA CAMPAGNE

Le directeur forcé la campagne permet la simplification d'attelage sur le tracteur grâce à un montage boulonné sur le crochet échelle.

La barre de liaison ainsi que le/les vérin(s) sous flèche sont supprimés.

Votre directeur forcé hydraulique facilitera vos manœuvres en marche avant comme en marche arrière en bonnes comme en mauvaises conditions.

1. Moteur hydraulique avec soupape de sécurité intégré (**LS 60L min requis**)
2. Rotule de direction
3. Réglage du système hydraulique en profondeur
4. Accouplement de la benne simple avec raccord rapide
5. Chape de directeur boulonné et amovible sur le tracteur
6. Alignement des essieux en cabine par simple bouton poussoir

